

## VERKLEBUNG DER EINBRUCHHEMMENDEN SCHEIBE mit Heller 2H HB 45 (Prinzipiendarstellung)

1. Zu verklebende Materialien müssen trocken, staub- und fettfrei sein
2. Falzgrund mit COSMOFEN 60\* reinigen
3. VSG-Scheibe im Klebebereich mit COSMOFEN 60\* reinigen
4. Scheibe einlegen
5. Scheibe verklotzen  
(im Bereich der einbruchhemmenden Verriegelungsstellen -  
Distanzverklotzung erforderlich)
6. Fugentiefe mit PE-Rundschnur auf Dicke der Verbundscheibe begrenzen
7. Klebstoff nur im Bereich der VSG-Scheibe vollflächig umlaufend einbringen  
(siehe Abbildung)
8. Glashalteleisten (innerhalb der Topfzeit) einbringen

\* (Fa. Weiss Chemie + Technik GmbH & Co. KG; [www.weiss-chemie.de](http://www.weiss-chemie.de))

